

inenco grinders

SERVICE-ANLEITUNG

TÄGLICHE INSPEKTION

- Winkelleinstellung lösen und hin und her bewegen. Einführungskanal mit der Bürste reinigen, wie im QR-Video beschrieben.



FILTER WECHSELN

- Prüfen Sie beim Wechsel der Diamant-Schleifscheibe und bei jeder Änderung der Schleifposition den Filter. Ist der Filter voll, folgen Sie den Schritten des QR-Code-Videos.



SCHLEIFPOSITION WECHSELN






- Zum Ändern der Schleifposition befolgen Sie bitte die Schritte im Handbuch oder folgen Sie dem im QR-Code gezeigten Video.



1. Schleifbahn

2. Schleifbahn

3. Schleifbahn



WICHTIGER HINWEIS

- Benutzen Sie den Neutrix-Wolframschleifer nicht im Koffer – Überhitzungsgefahr!
- Nach mehreren Schleifvorgängen legen Sie eine Abkühlpause ein, um den Motor vor Überhitzung zu schützen.



- Beim Reinigen des Gerätes die notwendige Schutzausrüstung tragen.
- Zur Vermeidung von Transportschäden bewahren Sie das Neutrix immer im Transportkoffer auf und sichern Sie eine sichere Verpackung.
- Zum Wechsel der Schleifscheibe folgen Sie der Beschreibung in der Bedienungsanleitung oder dem im QR-Code gezeigten Video.
- Bitte geben Sie die gefüllten Filter an Ihren Händler zurück.



VOR GEBRAUCH LESEN

Um zu verhindern, dass Schleifstaub durch die Einführungsröhre durchdringt, ist folgendes sehr wichtig:

- Der Elektrodenhalter soll in der Einführungsröhre bevor Einschaltung der Maschine plziert werden.
- Die Maschine soll ausgeschaltet werden, bevor Entfernung des Elektrodenhalters von Einführungsröhre.

Es ist notwendig, das Staubfilter auszutauschen wenn:

- die Schleifeinstellung von ausserer Schleifspur bis die nächste Schleifspur (1 Scheibe / 3 Filter) geändert wird.
- oder wenn so viel Staub während des Schleifens entsteht, dass man das Schleifen nicht sehen kann.

Es ist wichtig, dass die Maschine während des Schleifens waagerecht plziert ist.

Benutzen Sie die Maschine nicht, während sie im Koffer liegt.

Die Erdverbindung der Maschine soll eingeschalten verbleiben.



LINKEDIN
@InelcoGrinders



INSTAGRAM
@grindersinelco



FACEBOOK
@InelcoGrinders



YOUTUBE
@InelcoGrinders

